

## IKA Oven 125

## Technische Information Technical information


DE

### Auspacken

#### Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition).

1. Obere Abdeckung öffnen /  
Open the top cover
2. Verpackung nach oben ziehen /  
Lift up the package
3. Eckpolster entnehmen (4 Stück) /  
Take out the corner pads (4 pcs)
4. Gerät aus der Verpackung entnehmen /  
Take out the device from packaging



EN

### Unpacking


#### Unpacking

- Please unpack the device carefully
- In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder).

#### Gerät aufstellen

**! Verwenden Sie für den Gerätetransport nicht den Türgriff. Hierdurch kann das Gerät beschädigt.**


Das Gerät kann mit den Händen angehoben werden (min. 4 Personen).



#### Moving the device from packaging

**! When lifting the device, do not use the door handle. This may damage the device.**


The device can be lifted by hands (4 persons at least).



#### IKA®-Werke GmbH & Co.KG

Janke & Kunkel-Str. 10  
D-79219 Staufen  
Tel. +49 7633 831-0  
Fax +49 7633 831-98  
sales@ika.de

[www.ika.com](http://www.ika.com)



35002296